TK800 Serie - Quick Start Guide



Leitfaden zur Installation und Inbetriebnahme der TK800 Serie. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Paketinhalte bei der Lieferung vorhanden sind. Sollten Sie eine SIM-Karte benötigen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Netzbetreiber.



1. Paket Checkliste

Jeder TK800 wird in einer Box mit Standardzubehör geliefert. Außerdem können optionale Zubehörteile bestellt werden. Prüfen Sie den Inhalt der Box. Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie Welotec.

1.1 Standardzubehör

PRODUKT	ANZAHL	BESCHREIBUNG
TK800	1	Industrieller Router der Serie TK800
Anschlussklemme	1	Anschlussklemme, 2-polig
Netzwerkkabel	1	1,5 m
Antenne	2	3G/4G Antenne
Netzteil	1	230 V AC auf 12 V DC
Anschlussklemmen Seriell und I/O	1	Anschlussklemme, 9-polig (nur EX0 Varianten)

2. Informations- und Bedienpanel





2.2 Maßzeichnungen



welorec'

3. Installationsleitfaden

3.1 Vorbereitungen

Bereiten Sie die Spannungsversorgung vor (12 - 48 VDC). Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter den angegebenen Umgebungsbedingungen (Arbeitstemperaturbereich -25 – +70 °C, Feuchtigkeit: 5 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit) arbeiten kann. Das Gerät sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und sollte von Wärmequellen und Umgebungen mit starken elektromagnetischen Interferenzen getrennt installiert werden. Der Router wird auf einer DIN-Schiene (Hutschiene) montiert.

3.2 Montage des Gerätes

Hutschiene:

Wählen Sie eine Position mit genügend Platz auf der Hutschiene. Platzieren Sie dann das obere Teil der Hutschienenmontage auf die Hutschiene. Im Anschluss daran drücken Sie die untere Seite der Hutschienenaufnahme nach unten bis das Gerät eingerastet ist. Zur Veranschaulichung dient dieses Bild:



Zur Demontage drücken Sie das Gerät von oben nach unten und ziehen dann die untere Seite des Gerätes von der Hutschiene (siehe Abbildung).



4. Installation der SIM-Karte

Der TK800 unterstützt Dual-SIM. Zum Einsetzen der Karten drücken Sie den gelben "Auswerfen"-Knopf z.B. mit einem kleinen Schraubenzieher auf der Oberseite des Gerätes. Der jeweilige SIM-Karten-Slot wird herausgedrückt. Legen Sie dann die SIM-Karte wie in der Abbildung gezeigt ein.



5. Installation der Antennen

Stecken Sie die Antennen auf die SMA-Anschlüsse und drehen Sie die äußere Befestigung am Antennenkabel bis die Verbindung fest ist.





Der TK800 verfügt über zwei Antennenanschlüsse, die mit ANT und AUX beschriftet sind. Der ANT-Anschluss wird zur Datenübertragung genutzt, während der AUX-Anschluss lediglich zur Stabilisierung des Signals dient. Daher kann dieser keine Daten übertragen und kann nicht einzeln genutzt werden. Nutzen Sie bitte den ANT-Anschluss und bei einem schlechten Signalempfang schließen Sie eine zweite Antenne an den AUX-Anschluss an.



6. Installation der Spannungsversorgung

Entfernen Sie den Anschlussblock von der Oberseite des Routers. Lösen Sie die entsprechenden Schrauben am Anschlussblock und führen Sie die Adern auf die entsprechenden Klemmen. Die Klemmen sind auf der Oberseite des Routers entsprechend gekennzeichnet. Ziehen Sie die Schrauben im Anschluss daran wieder fest und stecken Sie dann den Anschlussblock wieder in den Router.



Zur Erdung des Gerätes nutzen Sie die Erdungsschraube am Gerät.

Um Störungen durch elektromagnetischen Einfluss auszuschließen muss das Gehäuse des Routers über die Erdungsschraube geerdet werden.

7. Kabelverbindungen

Verbinden Sie den Router über Netzwerkleitungen mit Ihrem PC.

8. Anschluss der seriellen Schnittstellen und I/O's

Zum Anschluss der seriellen Schnittstellen und der I/O's finden Sie auf der Vorderseite des Gerätes einen Anschlussblock. Die einzelnen Kontakte hierfür sind auf der Vorderseite des Gerätes beschriftet. Verbinden Sie die Leitungen entsprechend dieser Beschriftungen. Der Kontakt "IN" repräsentiert hier den digitalen Eingang, während der Ausgang mit "Relay" beschriftet ist. "COM" stellt die Masse dar. Bei der Installation ziehen Sie bitten den Anschlussblock vom Gerät ab und schließen die einzelnen Adern an den entsprechenden Klemmen an. Im Anschluss stecken Sie den Anschlussblock wieder auf das Gerät.





Dieses Kapitel beschreibt nur Router in den Ausführungen mit seriellen Schnittstellen und I/O's TK80xx-EX0.

9. Inbetriebnahme des Routers

9.1 Automatische Konfiguration (DHCP)

Konfigurieren Sie den PC so, dass er als DHCP Client arbeitet (IP-Adresse automatisch beziehen). Schliessen Sie den PC mit einem Netzwerkkabel an die Schnittstelle FE0/1 oder FE0/2 an. Der PC bekommt somit IP-Adresse, Standardgateway und DNS Server vom Router zugewiesen. Das nachfolgende Bild zeigt den Ablauf der Konfiguration per DHCP auf einem PC mit dem Betriebssystem Windows 7 und bei der Nutzung der Schnisstelle FE0/1 oder FE0/2.

Status von LAN-Verbindung	Eigenschaften von LAN-Verbindung	Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)
Allgemein	Netzwerk Freigabe	Allgemein Alternative Konfiguration
Verbindung IPv4-Konnektivität: Kein Netzwerkzugriff IPv6-Konnektivität: Kein Netzwerkzugriff Medienstatus: Aktiviert	Verbindung herstellen über: Realtek PCIe GBE Family Controller Konfigurieren	IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen. © IP-Adresse automatisch beziehen
Dauer: 06:37:23 Übertragungsrate: 100,0 MBit/s Details	Uese Verbindung verwendet tolgende Bemerte:	Folgende IP-Adresse verwenden: IP-Adresse: Subnetzmaske: Standardoateway:
Aktivität	Antemetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6) Antemetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) (Installieren Deinstallieren Elgenschaften	DNS-Serveradresse automatisch beziehen Digende DNS-Serveradressen verwenden: Bevorzugter DNS-Server:
Pakete: 212 0	Beschreibung Emöglicht den Zugriff auf Ressourcen in einem Microsoft-Netzwerk.	Alternativer DNS-Server: Einstellungen beim Beenden überprüfen Erweitert
Schließer	OK Abbrechen	OK Abbrechen

Nach der Konfiguration der IP-Adresse des PCs und dem Verbinden mit dem Router öffnen Sie einen Webbrowser und geben in die Adresszeile **"http://192.168.2.1"** ein. Nach dem Bestätigen mit der "Enter"-Taste erscheint ein Pop-up als Login-Seite des Routers. Geben Sie hier den Benutzernamen (Standard: **"adm"**) und das Passwort (Standard: **"123456"**) ein und bestätigen Sie mit "Enter". Nun werden Sie auf die Konfigurationswebseite weitergeleitet. Konfigurieren Sie nun den Router nach Ihren Anforderungen.

Um zu überprüfen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, wählen Sie aus dem Navigationspanel "Network" → "Cellular" → "Status". Hier sehen Sie die Daten der Mobilfunkeinheit im Router. Alternativ öffnen Sie einfach eine Webseite in Ihrem Browser.

IP: 192.168.2.1 Benutzername: adm Passwort: 123456

Welorec

9.2 Manuelle Konfiguration

Konfigurieren Sie Ihren PC so, dass er sich im selben Subnetz wie der Router (192.168.2.1) befindet. Die Subnetzmaske muss 255.255.255.0 sein. Das nachfolgende Bild zeigt den Ablauf der Konfiguration der IP-Adresse auf einem PC mit dem Betriebssystem Windows 7.

Status von LAN-Verbindung	×	🔋 Eigenschaften von LAN-Verbindung	Eigenschaften von Internetprotokoll	Version 4 (TCP/IPv4)
Allgemein		Netzwerk Freigabe	Allgemein	
Verbindung IPv4-Konnektivität: IPv6-Konnektivität: Medienstatus: Dauer: Übertragungsrate: Details	Kein Netzwerkzugriff Kein Netzwerkzugriff Aktiviert 06:37:23 100,0 MBit/s	Verbindung herstellen über: Realtek PCIe GBE Family Controller Konfigurieren Diese Verbindung verwendet folgende Elemente: Configurieren für Microsoft-Netzwerke Configurieren für Microsoft-Netzwerke Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke	IP-Einstellungen können automatisch Netzwerk diese Funktion unterstütz den Netzwerk administrator, um die beziehen. IP-Adresse automatisch bezieh Grogende IP-Adresse verwend IP-Adresse: Subnetzmaske:	n zugewiesen werden, wenn das . Wenden Sie sich andernfalls an geeigneten IP-Einstellungen zu en 1192 . 168 . 2 . 23 255 . 255 . 0
Aktivität —		Answer NDIS 6X SPR Protocol Driver A	Standardgateway: DNS-Serveradresse automatiss OF Folgende DNS-Serveradressen	192 . 168 . 2 . 1 h beziehen verwenden:
Gesendet —	Empfangen	Installieren Deinstallieren Eigenschaften	Bevorzugter DNS-Server:	8.8.8.8
Pakete: 212	0	Beschreibung Emöglicht den Zugriff auf Ressourcen in einem	Alternativer DNS-Server:	202.106.0.20
Eigenschaften	n Diagnose	Microsoft-Netzwerk.	🔄 Einstellungen beim Beenden ü	Erweitert
	Schließen	OK Abbrechen		OK Abbrechen

Nach der Konfiguration der IP-Adresse des PCs und dem Verbinden mit dem Router öffnen Sie einen Webbrowser und geben in die Adresszeile **"http://192.168.2.1"** ein. Nach dem Bestätigen mit der "Enter"-Taste erscheint ein Pop-up als Login-Seite des Routers. Geben Sie hier den Benutzernamen (Standard: **"adm"**) und das Passwort (Standard: **"123456"**) ein und bestätigen Sie mit "Enter". Nun werden Sie auf die Konfigurationswebseite weitergeleitet. Konfigurieren Sie nun den Router nach Ihren Anforderungen.

Um zu überprüfen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, wählen Sie aus dem Navigationspanel "Network" → "Cellular" → "Status". Hier sehen Sie die Daten der Mobilfunkeinheit im Router. Alternativ öffnen Sie einfach eine Webseite in Ihrem Browser.

IP: 192.168.2.1 Benutzername: adm Passwort: 123456





Einwahl:

Einwahl erfolgreich:





Reset erfolgreich:



Firmwareaktualisierung:



Es gibt zwei SIM-Karten-LED's. Wenn der Router hochfährt, leuchtet die SIM-Karten-LED für die SIM-Karte 1. In allen anderen Fällen leuchtet die SIM-Karten-LED des jeweils verwendeten SIM-Karten-Slots.

Empfangsanzeige:



Signal: 1-9 (schlechtes Signal, der Router kann nicht korrekt arbeiten. Bitte überprüfen Sie die Antennenver-• O O bindung und die örtliche Signalstärke des Mobilfunknetzes.)



Signal: 10-19 (Router arbeitet normal)



welorec

11. Zurücksetzten auf Werkseinstellungen

11.1 Hardwaremethode



2) Sobald die LED-Leuchte ERROR aufleuchtet (ca. 10 Sekunden nach dem Einschalten), lassen Sie die RESET-Taste los:



3) Nach einigen Sekunden hört die LED-Leuchte ERROR auf zu leuchten. Nun drücken Sie erneut die RESET-Taste:



4) Daraufhin blinken die LED-Leuchten ERROR und STATUS, was bedeutet, dass das Zurücksetzen auf die Standardeinstellung erfolgreich war.



Werkseitige Standardeinstellungen: IP: 192.168.2.1 Netzmaske: 255.255.255.0 Serieller Parameter: 115200-N-8-1

Welorec

11.2 Webmethode

1) Gehen Sie über das Menü Administration auf den Unterpunkt Config Management:

Administration >> Config Management Config Management Configuration Datei auswählen Keine ausgewählt Import Backup running-config Backup startup-config Import Auto Save after modify the configuration Restore default configuration

2) Klicken Sie auf **Restore default configuration**, um den TK800 auf seine Standardeinstellungen zurückzusetzen. Nach einigen Sekunden erhalten Sie folgende Meldung. Der Router ist nun erfolgreich zurückgesetzt.

Configuration has been reset. Restart the router!



3) Nach einem Klick auf **Reboot** startet der Router neu und befindet sich in Werkseinstellungen.

12. Watchdog

12.1 Selbstständige Überwachung des Routers



Watchdog greift

Der Watchdog überwacht den Router hinsichtlich der Internetverbindung. Der Router überprüft selbst, ob wie gewünscht eine Internetverbindung besteht. Dazu sendet er ICMP-Pakete zu einem individuell definierten Server (ICMP-Detection-Server). Sollte diese Abfrage fehlschlagen, startet der Router selbstständig erst die Einwahl neu, dann das Modem, und falls erforderlich das gesamte System.

Der Watchdog sorgt für eine zuverlässige Internetverbindung im Mobilfunknetz. Dadurch wird gewährleistet, dass der Router nahezu immer erreichbar ist.

12.2 Selbstständige Überwachung des Routers

1) Gehen Sie über den Menüpunkt Network auf den Unterpunkt Cellular



2) Wählen Sie die Registerkarte **Cellular**

VELOTEC	Network >> Cellular Status Cellular	
Administration	Modem	
Network	• Modelin	
Link Backup	 Active SIM 	SIM 1
Routing	MEI Code	359998041175797
Financell	IMSI Code	262011947403465
Firewali	Phone Number	+49
QoS	Signal Level	(15 asu -83 dBm)
VPN	Register Status	registered
Industrial	 Operator 	T-Mobile
Tools	Network Type	3G
Wizerde	LAC	16C9
WIZATUS	Cell ID	07F1339

Welotec

3) Tragen Sie nun einen geeigneten **ICMP Detection Server** in das entsprechende Feld ein und ändern Sie das **ICMP Detection Interval**

Enable	
	SIM1 SIM2
Profile	1 •
Roaming	
PIN Code	
Network Type	Auto 🔻
Static IP	
Connection Mode	Always Online 🔹
Redial Interval	10 s
ICMP Detection Server	www.google.de
ICMP Detection Interval	3600 s
ICMP Detection Timeout	5 s
ICMP Detection Max Retries	5
ICMP Detection Strict	
Show Advanced Options	

Anm.: Der eingetragene ICMP-Detection-Server sollte eine sehr hohe Erreichbarkeit haben. Ein Server von Google eignet sich hierfür sehr gut.

13. Port Mapping / Port Forwarding

13.1 Zugriff auf angeschlossene Geräte über das Internet

Um über das Internet auf Geräte zuzugreifen, welche an den Welotec Router angeschlossen sind, kann man Port Mapping bzw. Port Forwarding nutzen. Dies wird im TK800 Router über NAT-Regeln konfiguriert.

Für Port Mapping benötigt man eine öffentliche IP-Adresse im Mobilfunknetz (Public IP). Erkundigen Sie sich danach ggfs. bei Ihrem Mobilfunkanbieter oder Dienstleister!



Die Anleitung bezieht sich auf alle TK800 Router mit Firmware **1.0.0.r5034** oder höher.

Das folgende Bild veranschaulicht das Anwendungsbeispiel:



Die IP Kamera hat eine Oberfläche, die mit einem Browser über http://192.168.2.2 erreicht werden kann (Anm.: http-Protokoll hat TCP Port 80).

Welorce: Zum Hagenbach 7 • D-48366 Laer • Fon: +49 (0)2554/9130-00 • Fax: +49 (0)2554/9130-10 • info@welotec.com

13.2 Anleitung zum Port Mapping

1) Gehen Sie über den Menüpunkt Firewall auf den Unterpunkt NAT



2) Fügen Sie nun mit **Add** eine neue NAT-Regel hinzu

Network Address Translation(NAT) Rules



Inside Network Interfaces



Outside Network Interfaces

ID		Interface
1		cellular 1
2		•
		Add
Apply & Save	Cancel	

Welorec.

3) Tragen Sie die Daten wie in dem Beispiel ein

Action	DNAT V	
Source Network	Outside 🔻	
Translation Type	INTERFACE PORT to IP PORT	
Protocol	TCP V	
Match Conditions		
Interface	cellular 1 🔻	
Port	8080	
Translated Address		
IP Address	192.168.2.2	
Port	80	
Description	Webcam	
Apply & Save	Cancel Back	

4) Im Anschluss taucht die NAT Regel wie unten abgebildet in der Tabelle **Network Address Translation (NAT) Rules** auf

ction	Source Network	Match Conditions	Translated Address	Descrip	tion	
SNAT	Inside	ACL:100	cellular 1			
DNAT	Outside	cellular 1:TCP 8080	192.168.2.2:80	Webca	am	
			Add	Modify	Delete	
e Netwo	ork Interface:	5	torfaco			
	1		bridge 1		↑ ↓ X	
			• •	-		
			Add	Í		
de Netv	work Interfac	es li	nterface			
	1	c	ellular 1	-		
			Add	í.		

Die Regel ist nun aktiv. Die entsprechenden Dienste starten sich neu und das Port Mapping ist vollständig eingerichtet.

Für ein funktionierendes Port Mapping ist es hilfreich, wenn man die Einstellungen der angeschlossenen Geräte vorab überprüft. Folgende Checkliste ist dabei hilfreich (nach dem o.g. Beispiel):

- Hat die Kamera die IP-Adresse 192.168.2.2?
- Antwortet diese bei "ping 192.168.2.2"?
- Ist die Weboberfläche der Kamera über http://192.168.2.2 erreichbar?
- Ist bei der Kamera als Standard Gateway der Welotec Router eingetragen (192.168.2.1)?

Welorec.

www.welotec.com

14. SMS-Funktionen

Der TK800 ist per SMS von außen erreichbar und reagiert auf verschiedene Befehle, die per SMS gesendet werden. Man hat die Möglichkeit, den Status des Gerätes abzufragen, die Einwahl zu starten / zu stoppen oder das Gerät neu zu starten.

14.1 Statusabfrage / Neustart

1) Gehen Sie über den Menüpunkt Network auf den Unterpunkt SMS

2) Klicken Sie auf die Checkbox **Enable**, um die Funktion einzuschalten

Enable				
Mode		TEXT •		
Poll Interval		30	s(0: disable)	
SMS Access (Control			
ID	Action		Phone Number	
1	permit		+49	
2	permit	•		
				Add
Apply &	Save Cancel			

3) Geben Sie in die Tabelle **SMS Access Control** die Telefonnummern ein, welche SMS an den Router senden dürfen und tragen Sie als Action **permit** ein.

Wird nun eine SMS mit dem Inhalt **show** an die Mobilfunknummer des Routers gesendet, so sendet der Router seinen aktuellen Status als Antwort



Wird eine SMS mit dem Inhalt **reboot** an den Router gesendet, so startet dieser neu. Man kann diesen Prozess auch im Log des Routers verfolgen

info	Jan 1 01:59:13	redial[822]: receive a sms from +49
info	Jan 1 01:59:13	smsd[869]: receive reboot sms!
notice	Jan 1 01:59:13	systools[1492]: system is rebooting!

welorec

14.2 Herstellen oder Trennen der Internetverbindung

Nach erfolgreicher Konfiguration können Sie die Internetverbindung des Routers ebenfalls per SMS steuern. Dazu ist es allerdings notwendig, dass der Router auf "Connect On Demand" steht!

1) Gehen Sie über den Menüpunkt Network auf den Unterpunkt Cellular

2) Wählen Sie nun den Reiter **Cellular** aus

Enable	 Image: A start of the start of
	SIM1 SIM2
Profile	1 •
Roaming	
PIN Code	
Network Type	Auto 🔻
Static IP	
Connection Mode	Connect On Demand 🔻
Triggered by Data	
Triggered by SMS	
Max Idle Time	60 s
Redial Interval	10 s

3) Wählen Sie hier unter Connection Mode den Modus Connect On Demand aus und aktivieren Sie das Feld **Triggered by SMS**

Nun können Sie folgende Befehle per SMS an den Router senden:

cellula	r 1 pp	p down	- trennt die Internetverbindung
	info	Jan 1 01:40:35	redial[822]: receive a sms from +49
	info	Jan 1 01:40:35	redial[822]: receive disconnect command, hangup!
	info	Jan 1 01:40:35	pppd[2151]: Hangup (SIGHUP)

cellular 1 ppp up

stellt die Internetverbindung her

info	Jan 1 01:33:13	redial[822]: receive a sms from +49
info	Jan 1 01:33:13	redial[822]: receive connect command, Go!
info	Jan 1 01:33:13	pppd[906]: got user command, starting the link

welorec[®] Zum Hagenbach 7 • D-48366 Laer • Fon: +49 (0)2554/9130-00 • Fax: +49 (0)2554/9130-10 • info@welotec.com

www.welotec.com